Índice

1.Prefácio..... 2
2.Seu celular Multilaser Star Dual TV..... 7
3.Conecte a rede 11
4.Fazendo ou recebendo uma chamada 14
5.Menu e funções..... 16
ADVERTÊNCIAS 30
TERMOS DA GARANTIA 31

CP207L_P3166_P3166_manual_v1.indd 1 09/01/2014 16:24:55

1.Prefácio

Obrigado por escolher o Celular Multilaser Star Dual TV. Para melhor utilização, recomendamos a leitura cuidadosa e completa deste manual.
O Celular Multilaser Star Dual TV foi projetado para ambiente de rede GSM e combinando perfeitamente um design humanizado e uma bela arte, este celular proporciona um aspecto aerodinâmico e a sensação de conforto e leveza.
Seguindo os critérios técnicos de conformidade para aparelhos GSM, o Celular Multilaser Star Dual TV é homologado pela Anatel, estando em acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução 442 e atendendo aos requisitos técnicos aplicados, incluindo os limites de exposição da Taxa de Absorção Específica referente a campos elétricos magnéticos e eletromagnéticos de rádio frequência.
Nossa empresa se reserva ao direito, em interesse dos clientes e da melhoria de seus produtos, de modificar sem aviso prévio as especificações técnicas deste aparelho.
Como o software deste celular não é fornecido pelo prestador do serviço, o conteúdo deste manual pode diferir das funcionalidades do celular. Caso surja esse conflito, o celular vigente deve ter prioridade.
Conforme a resolução 506, este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.

CP207L_P3166_P3166_manual_v1.indd 2 09/01/2014 16:24:55

1.1. Notificações de segurança

Leia as orientações de segurança antes de usar seu aparelho, para evitar perigos de ferimentos, choques elétricos, queimaduras ou danos ao equipamento. Fique atento e respeite as normas e leis de segurança relativas ao uso de aparelhos celulares e sua proibição de uso. Ao contatar departamentos ou agentes de telecomunicações, eles podem precisar saber o código IMEI de seu telefone (você pode encontrá-lo na etiqueta traseira do seu telefone ao remover a bateria). Por favor, anote o código e o mantenha em local seguro para posterior uso.

1.2.Precauções de segurança

Antes de usar seu telefone pela primeira vez, leia essas precauções cuidadosamente, para assegurar seu uso correto e seguro. As sugestões a seguir ajudarão o seu celular a sobreviver o período de garantia e estender sua vida útil.

1.2.1.Cuidados básicos

Não deixe o aparelho exposto ao sol (dentro do carro, piscina, praia, etc.);
Siga as recomendações do tempo de recarga da bateria, conforme especificado no manual do aparelho;
Não deixe o aparelho sozinho carregando em casa ou no carro;
Não deixe o aparelho exposto à umidade (no banheiro, sauna, piscina, etc.);
Coloque o aparelho para carregar em local arejado da casa e, de preferência, em local onde ninguém esteja dormindo;
Não deixe o aparelho sozinho carregando em casa ou no carro;Não deixe o aparelho exposto à umidade (no banheiro, sauna, piscina, etc.);
Coloque o aparelho para carregar em local arejado da casa e, de preferência, em local onde ninguém esteja dormindo;
Caso o aparelho caia na água, não o ligue; leve o aparelho até uma loja autorizada;
Não utilize carregadores e baterias de procedência duvidosa;
Evite derrubar o aparelho, a bateria ou o carregador;

CP207L_P3166_P3166_manual_v1.indd 3 09/01/2014 16:24:55

Caso coloque o aparelho na bolsa ou no bolso da calça ou da camisa, evite que ele fique em contato com moedas, clipes ou artefatos metálicos que possam provocar curto-circuito; evite, também, apertar o celular no bolso;
Caso note alguma irregularidade com a bateria (aquecimento, deformação, aumento de volume etc.), entre em contato com o suporte técnico;
Não jogue a bateria de Lítio no lixo. Procure os locais apropriados para descarte de baterias usadas;

1.2.2.Limpeza e manutenção

Antes da limpeza ou manutenção, recomendamos desligar o telefone. Se o conector estiver ligado, tire o carregador da tomada e desligue o telefone, para evitar que ocorra choque elétrico;
Mantenha seu telefone distante de água ou outros líquidos, que podem causar curto-circuito, vazamento elétrico ou outros defeitos de funcionamento em seu telefone.
Não use nem guarde o celular em lugares empoeirados, para que as partes ativas do telefone sejam danificadas.
Não guarde o celular em um local de alta temperatura. Alta temperatura encurta a vida dos circuitos eletrônicos, danifica a bateria e algumas peças de plástico.
É desaconselhável tocar a tela com objetos pontiagudos, que podem causar arranhões na tela. Para manter a tela limpa, sugerimos a utilização de uma flanela macia para tirar a poeira suavemente.
Apenas pessoal qualificado pode instalar ou reparar equipamento telefônico. Instalar ou reparar o celular por sua conta pode trazer grande perigo e viola as regras da garantia.
Mantenha o aparelho a uma distância mínima de 2,5cm do corpo.
Mantenha pequenos objetos de metais como tachinhas, distantes dos alto-falantes de seu telefone. Como os alto-falantes emitem magnetismo durante a operação, eles irão absorver os pequenos objetos de metal, podendo causar ferimentos ao usuário ou danificar o telefone.

CP207L_P3166_P3166_manual_v1.indd 4 09/01/2014 16:24:55

1.2.3.Bateria de lítio BL-5F

Não desmonte ou readapte as baterias, o que pode levar ao superaquecimento, queima da bateria ou danos à saúde.
Não utilize qualquer carregador, baterias ou acessórios, produzidos por outros fabricantes, pois isto anulará a garantia do aparelho.
Use apenas o carregador que acompanha seu celular, assim como bateria e acessórios autorizados. Não nos responsabilizamos por qualquer dano ocorrido pelo uso de equipamentos ou acessórios não autorizados.
Não exponha a bateria ao fogo, pois ela pode explodir.
Se o líquido da bateria entrar em contato com os olhos, haverá risco de cegueira. Nesse caso, não esfregue os olhos. Use água limpa para lavar seus olhos e depois procure um médico.
Se a bateria apresentar aumento anormal de temperatura, mudança de cor ou distorção durante seu uso, recarga ou armazenamento, interrompa seu uso e substitua por uma nova.
Se líquido vazar da bateria e tocar sua pele ou roupas, poderá causar queimadura de pele. Nesse caso, lave com água limpa imediatamente e procure um médico se necessário.
Se a bateria vazar ou emitir odor estranho, mantenha-a longe do fogo para evitar incêndio ou explosão.
Evite usar a bateria com umidade; caso contrário, isso poderá causar superaquecimento, incêndio ou erosão da bateria.
Não use ou coloque a bateria em ambiente de alta-temperatura como a luz direta do sol; isso pode causar vazamento ou superaquecimento da bateria e pode diminuir seu desempenho e encurtar sua vida útil.
Não recarregue sua bateria por mais de 24 horas seguidas.

1.2.4.Carregador Smart

Não cause curto circuito no carregador; caso contrário, irá causar choque elétrico, incêndio ou danos ao carregador.
Não use o carregador se o cabo do mesmo estiver danificado. Isso poderá causar incêndio ou choque elétrico.
Se o carregador entrar em contato com água ou qualquer outro líquido,

CP207L_P3166_P3166_manual_v1.indd 5 09/01/2014 16:24:55

corte o suprimento de energia imediatamente para evitar curto circuito, choque elétrico e falhas do carregador.
Não desmonte ou modifique o carregador, pois isso pode causar ferimentos, choque elétrico, incêndio ou danos ao carregador.
Não use o carregador em locais com muita umidade, como banheiros; isso pode resultar em choque elétrico, incêndio ou danos ao carregador.
Não toque o carregador, fio ou tomada com as mãos molhadas; isso pode resultar em choque elétrico.
Não coloque coisas pesadas sobre o cabo de força ou modifique-o; isso pode resultar em choque elétrico ou incêndio.
Ao remover o carregador da tomada, segure o carregador. Puxar pelo cabo de energia pode danificar o cabo e ocasionar choque elétrico ou incêndio.

1.2.5.Precauções gerais

Não cause curto circuito no carregador; caso contrário, irá causar choque elétrico, incêndio ou danos ao carregador.
Não use o carregador se o cabo do mesmo estiver danificado. Isso poderá causar incêndio ou choque elétrico.
Se o carregador entrar em contato com água ou qualquer outro líquido, corte o suprimento de energia imediatamente para evitar curto circuito, choque elétrico e falhas do carregador.
Não desmonte ou modifique o carregador, pois isso pode causar ferimentos, choque elétrico, incêndio ou danos ao carregador.
Não use o carregador em locais com muita umidade, como banheiros; isso pode resultar em choque elétrico, incêndio ou danos ao carregador.
Não toque o carregador, fio ou tomada com as mãos molhadas; isso pode resultar em choque elétrico.
Não coloque coisas pesadas sobre o cabo de força ou modifique-o; isso pode resultar em choque elétrico ou incêndio.
Ao remover o carregador da tomada, segure o carregador. Puxar pelo cabo de energia pode danificar o cabo e ocasionar choque elétrico ou incêndio.
Somente pessoal qualificado pode instalar ou consertar equipamentos celulares. Instalar ou reparar o telefone móvel por conta própria pode

CP207L_P3166_P3166_manual_v1.indd 6 09/01/2014 16:24:56

trazer grande perigo e viola as regras de garantia. Use apenas acessórios e baterias originais.Use o bom senso, utilizando seu aparelho celular SEMPRE de forma correta e apropriada.

2.Seu celular Multilaser Star Dual TV

2.1.Acessórios

.Carregador Smart
.Bateria de lítio BL-5F
.Cabo USB
.Fone de ouvido Multilaser Star Dual TV
.Manual

2.2.Especificações

Tipo	Telefone celular Star Dual TV
Slote para chip de celular	4 Slots para cartão SIM (850/900/1800/1900 Mhz)
Tela	LCD 2.4´´
Dimensões	110 x 56 x 12.8 mm
Peso	90 g com bateria
Bluetooth	Sim

CP207L_P3166_P3166_manual_v1.indd 7 09/01/2014 16:25:00

Tipo	Telefone celular Star Dual TV
Funções Multimídia	- Rádio FM - MP3 Player - MP4 Player - Gravador de voz - Câmera digital 1.3MP
Mensagens	Envio de mensagens SMS e MMS
Internet	Sim
Conexão	GPRS
Auto falante	Sim, embutido
Funções Extras	Despertador,Calendário, Calculadora, hora mundial
Formatos compatíveis de áudio	MIDI, WAV, AMR, AAC, MP3
Formatos compatíveis de vídeo	3GP, MP4, AVI
Formatos compatíveis de imagem	BMP, JPG, PNG, GIF
Ambiente de rede	GSM
Cartão de memória	Expansível até 4GB
Voltagem da bateria	3,7 V
Voltagem limite de recarga	4,2 V
Tempo em modo standby	Aproximadamente 200 horas
Tempo de conversação	Aproximadamente 8 horas

CP207L_P3166_P3166_manual_v1.indd 8 09/01/2014 16:25:00

2.3.Descrição das teclas

Tecla de chamada 1/2

Enquanto estiver na tela principal, digite a sequência de números do telefone que você quer chamar e em seguida pressione a tecla de chamada 1/2, após isso, selecione se você quer discar usando o SIM1 ou o SIM2.

Tecla de chamada 3/4

Enquanto estiver na tela principal, digite a sequência de números do telefone que você quer chamar e em seguida pressione a tecla de chamada 3/4, após isso, selecione se você quer discar usando o SIM3 ou o SIM4.

Tecla de atalho esquerdo

Pressionando essa tecla no modo standby (espera) você terá acesso ao menu principal. Essa tecla assume também a função do atalho especificado no canto esquerdo do visor.

Tecla de atalho direito

Pressionando essa tecla no modo standby (espera) abrirá sua agenda de telefones. Essa tecla assume também a função do atalho especificado no canto direito do visor.

Tecla "C"

Quando você estiver em algum editor de texto, discando um número, escrevendo uma mensagem, essa é a tecla que você usa para apagar caso queira corrigir algo.

Teclas direcionais

Pressione-as para rolar as opções quando percorrer uma lista de funções. No estado de espera, pressione uma tecla de navegação para navegar na barra de atalhos, caso a mesma esteja ativada.

CP207L_P3166_P3166_manual_v1.indd 9 09/01/2014 16:25:01

Tecla de confirmação

Pressione-a para confirmar a sua seleção Na interface espera, pressioná-la ativará o menu principal.

Tecla ligar/desligar

Pressione-a para encerrar uma chamada em discagem ou para encerrar uma chamada em andamento; ou pressione-a para sair do menu e retornar ao estado standby (espera); ou segure-a por dois ou três segundos para ligar ou desligar o celular.

Tecla de mensagem

Pressionando o botão de atalho de mensagem, você vai direto para o editor de mensagens de texto. É uma maneira fácil e rápida de escrever para alguém.

Teclas de volume

Use as teclas "+" e "-" para aumentar e diminuir o volume em aplicativos multimídia ou durante uma ligação.

Tecla de bloqueio de teclado

Pressione na sequência a tecla de atalho direito e em seguida a tecla de bloqueio para bloquear o teclado. Repita o procedimento para desbloquear.
Bloqueie o teclado para evitar que o aparelho acesse algumas funções indevidamente.

CP207L_P3166_P3166_manual_v1.indd 10 09/01/2014 16:25:01

2.4. Ícones

Bluetooth ativado

Sinal da linha

Sem sinal ou sem SIM chip

Nível da bateria

Alarme ativado

Perfil geral

Perfil silencioso

Perfil reunião

Fone de ouvido conectado

Mensagem de texto não lida

Nova mensagem de voz

CP207L_P3166_P3166_manual_v1.indd 11 09/01/2014 16:25:01

3.Conecte a rede

3.1.Cartão SIM

Existem quatro slots para serem inseridos os cartões SIM (chip da operadora). Ao colocar os cartões SIM nos slots, você terá acesso às funções, incluindo comunicação de dados, número de celular, um código PIN (verificação de identidade), agenda, mensagens, assim como outros serviços complementares do sistema.

Antes de utilizar o telefone, insira um cartão SIM. O cartão SIM é sua chave para entrar na rede digital GSM. Todas as informações relacionadas à conexão de rede estão gravadas no seu cartão SIM, junto com sua agenda telefônica (nomes e números) e SMS armazenados em seu cartão SIM. Você pode remover o cartão SIM do seu telefone e usá-lo em outro telefone GSM.

Depois que o cartão SIM estiver inserido corretamente, o telefone irá buscar automa-ticamente as redes aplicáveis (a tela exibirá "Pesquisando Rede"). Quando a conexão for estabelecida, o nome da operadora da rede será exibido no centro da tela.

Para proteger as informações armazenadas em seu cartão SIM, não toque nos contatos de metal, e mantenha-o longe de lugares com campos elétricos ou magnéticos. Se o cartão SIM estiver danificado, você não conseguirá se conectar à rede GSM.

NOTA: Quando a tela exibir "Emergência", significa que você está fora da cobertura normal da rede de sua operadora (alcance do serviço), mas poderá ainda fazer chamadas de emergência conforme o nível do sinal.

3.2.Definir PIN

PIN – Personal Identification Number ou Número de Identificação Pessoal é a senha de acesso ao seu cartão SIM. Se estiver configurada corretamente, essa senha irá protegê-lo caso alguém tente usar seu cartão SIM para efetuar ligações sem sua autorização. Toda a vez que um aparelho celular for ligado com seu cartão SIM inserido, será solicitado o seu número PIN.

CP207L_P3166_P3166_manual_v1.indd 12 09/01/2014 16:25:01

O seu número PIN é informado na embalagem do seu cartão SIM. Se o número PIN for inserido incorretamente por até três vezes consecutivas, o seu cartão SIM ficará bloqueado. (consulte o manual de instruções do cartão SIM de sua operadora).
Para desbloquear seu cartão SIM, será solicitado o seu número PUK (Personal Unblock Key ou Chave Pessoal de Desbloqueio). O seu número PUK é informado na embalagem do seu cartão SIM. Tome muito cuidado ao inserir o seu número PUK, pois se inserido incorretamente após uma certa quantidade de tentativas, o seu cartão SIM será desativado e impróprio para fazer ligações. (consulte o manual de instruções do cartão SIM de sua operadora).
Para configurar sua senha de segurança siga os passos descritos no item 5.17.2.1
NOTA: Se o seu celular for roubado ou perdido, notifique imediatamente a perda para a(s) sua(s) operadora(s) de celular para desativar os cartões SIM e evitar o uso indevido de sua conta telefônica (suporte da operadora é necessário).
Cuidado ao fazer uso do cartão SIM. Evite atrito e nunca dobre o mesmo para não danificá-lo.

3.3.Inserir e remover cartão MicroSD

Desligue seu telefone celular, remova a tampa traseira e retire a bateria. Não faça isso com o telefone ligado na tomada de energia elétrica. Deslize a tampa do compartimento de cartão de memória conforme seta indicativa “open”. Levante a tampinha e encaixe o cartão de memória Micro SD*. Abaixe a tampinha e empurre-a na direção oposta, seguindo a seta “lock” e assim travar o cartão no compartimento.
Reinsira a bateria, coloque a tampa traseira fechando com cuidado para não danificar a antena. Ligue seu aparelho.
Nota: *O cartão Micro SD não está incluso nessa embalagem.

3.4.Recarregar bateria

Conecte o plugue USB na entrada USB do carregador. Ligue o carregador em uma fonte de energia elétrica.

CP207L_P3166_P3166_manual_v1.indd 13 09/01/2014 16:25:01

Conecte o plugue Mini USB na entrada Mini USB do telefone, que está localizada na parte inferior dele.
O símbolo de recarga de energia irá piscar. Mesmo que seu telefone esteja desligado durante a recarga, uma imagem de recarga irá aparecer na tela de seu celular. Se a bateria foi totalmente gasta, este símbolo da recarga aparecerá após alguns minutos.
Quando o símbolo de nível de carga de energia estiver todo cheio, ele irá parar de piscar indicando que a carga está completa. Se a recarga for feita enquanto seu telefone estava desligado, a tela também mostrará a imagem de recarga finalizada. Esse processo levará em torno de 3 a 4 horas. Durante a recarga, seu telefone e o carregador poderão esquentar, isso ocorre normalmente em muitos aparelhos eletrônicos.
Depois de carregar seu aparelho, desconecte o carregador da tomada de energia e do seu telefone.

Advertências:

Durante a recarga, coloque seu telefone e o carregador em locais com boa ventilação e temperatura ambiente de 5 a 40°C, e certifique-se de usar o carregador fornecido pela Multilaser. Carregadores não autorizados podem resultar em perigo e também violam as cláusulas de garantia fornecidas pelo fabricante.
Quando acabar a bateria ou quando a mensagem “bateria baixa” for exibida, recarregue a bateria.
O tempo de standby e tempo de conversa informados são baseados em ambiente ideal de operação. Em uso real, o tempo de duração da bateria varia de acordo com a situação da rede, ambiente de operação e métodos de uso.
Antes de iniciar a recarga, certifique-se de que a bateria está inserida adequadamente.
Não remova a bateria durante a recarga.
Se você não desconectar o carregador da fonte de energia depois de um longo período de tempo (em torno de 5 a 8 horas), quando a carga de energia baixar até certo ponto, seu telefone começará o processo de recarga novamente. Sugerimos que você não deixe-os conectado, pois causará impacto contrário tanto no desempenho, quanto na vida útil de sua bateria.

CP207L_P3166_P3166_manual_v1.indd 14 09/01/2014 16:25:02

4.Fazendo ou recebendo uma chamada

4.1.Chamada normal

A operação básica do seu telefone com quatro números (ou quatro chips) é bem simples.
Para fazer uma chamada, digite os números no teclado ou use a agenda de telefones. Depois, basta escolher qual cartão SIM (chip da operadora) você vai usar. Para usar o cartão SIM1, pressione a tecla e selecione "Chamada de voz SIM1", para usar o cartão SIM2, pressione e selecione "Chamada de voz SIM2", para usar o cartão SIM3, pressione e selecione "Chamada de voz SIM3" e para usar o cartão SIM4, pressione e selecione "Chamada de voz SIM4".
Para atender uma chamada, independentemente de qual cartão SIM (chip) está recebendo uma ligação, você pode pressionar ou para atender. Ambos os botões servem para atender chamadas.
Se o nome da operadora estiver aparecendo na tela, você poderá fazer ou atender uma ligação dessa operadora. As barras de sinal no canto superior esquerdo mostram o nível do sinal das redes. Esse sinal pode influenciar na qualidade da chamada ou mesmo na possibilidade de utilização da operadora.

4.2.Chamada internacional

Se você quiser fazer uma ligação internacional disque:
00 + código da operadora + o código do país + código da cidade + número do telefone
Exemplo: 00 XX 55 11 12345678

ARGENTINA	54	BRASIL	55	COLÔMBIA	57	ITÁLIA	39
AUSTRÁLIA	61	CANADÁ	1	ESPANHA	34	JAPÃO	81
ANGOLA	244	CHILE	56	EUA	1	PORTUGAL	351

CP207L_P3166_P3166_manual_v1.indd 15 09/01/2014 16:25:02

BOLÍVIA	591	CHINA	86	FRANÇA	33	REINO UNIDO	44

4.3. Histórico de chamadas

Para acessar o histórico de todas as chamadas perdidas, feitas ou recebidas, pressione a tecla 3/4 ou a tecla 1/2. Na tela de chamadas perdidas, chamadas feitas e chamadas recebidas, selecione um registro e pressione a tecla de confirmação, para verificar as informações particulares desse registro.

1 – Tipo
2 – Nome
3 – Número
4 – Data e hora
5 – Quantidade de vezes discadas

Na tela de informação do registro, pressione a tecla “Opções” para fazer operações como salvar o contato na agenda, mandar uma mensagem de texto ou adicioná-lo a lista negra.

CP207L_P3166_P3166_manual_v1.indd 16 09/01/2014 16:25:02

5.Menu e funções

5.1.Mensagens

5.1.1.Escrever

5.1.1.1 Mensagem de texto

SMS – Short Message Service ou Serviço de Mensagens Curtas é um serviço disponível em aparelhos celulares digitais, que permite o envio de mensagens curtas entre os aparelhos. Esse serviço pode ser tarifado ou não, dependendo da operadora de telefonia ou do plano associado.
Primeiro, confirme se você configurou o número da central SMS da sua operadora antes de escrever o rascunho de sua mensagem (leia o item 5.1.9). Digite a mensagem a ser enviada usando o teclado alfa-numérico. O limite de caracteres por mensagem é 612 caracteres.
Escolha "OPÇÕES" para concluir o envio da mensagem SMS e vá para a próxima operação.
Dentro de "OPÇÕES", você terá as seguintes funções:
Enviar para: Insira o número ou contato desejado como destino da mensagem. Pressione a tecla de confirmação e escolha o SIM que deseja usar para enviar a mensagem.
Inserir modelos: Insere um modelo de mensagem padrão SMS. São mensagens curtas para facilitar seu dia-a-dia.

5.1.1.2.Mensagem multimídia

MMS – Multimedia Messaging Service ou Serviço de Mensagens Mutimídia é um serviço que permite o envio de fotos através de mensagens, para outros aparelhos.
Certifique-se de configurar corretamente seu celular para que o serviço funcione corretamente. Leia o item 5.1.9.

5.1.2.Caixa de entrada

Dentro de Caixa de Entrada, você poderá visualizar todas as mensagens SMS recebidas.

CP207L_P3166_P3166_manual_v1.indd 17 09/01/2014 16:25:02

Para visualizar suas mensagens, basta você selecionar a mensagem desejada e pressionar “OK” para abrir a mensagem.
O número total de SMS no cartão SIM (incluindo recebidas e salvas) é determinado pela capacidade do SIM e a capacidade de memória do telefone, portanto, não existe um número definido.

5.1.3.Rascunhos

Armazena todas as mensagens salvas que não foram enviadas. Você pode selecionar uma mensagem para enviá-la a qualquer momento.

5.1.4.Caixa de saída

Ao selecionar a função “Caixa de Saída”, a tela listará todas as mensagens SMS que foram enviadas do cartão SIM1, SIM2, SIM3 e SIM4. Selecione uma mensagem e pressione a tecla OK para visualizar a mensagem selecionada.

5.1.5.Mensagens enviadas

Armazena todas as mensagens que foram enviadas pelo seu aparelho celular. Você poderá visualizar e enviá-la para novos destinatários.

5.1.6.Excluir mensagens

Utilizando essa opção você pode limpar suas caixas de mensagens, apagando todos os sms ou mms recebidos ou enviados de uma determinada pasta.

5.1.7.Mensagens de transmissão

Sua operadora utilizará as mensagens de transmissão para fazer alguns ajustes necessários ao seu aparelho e também para que ao lado do indicador de sinal apareça o nome da operadora que você está utilizando, bem como o DDD.

CP207L_P3166_P3166_manual_v1.indd 18 09/01/2014 16:25:02

5.1.8.Modelos

Insere um modelo de mensagem padrão SMS. São mensagens curtas para facilitar seu dia-a-dia.

5.1.9.Configurações de mensagens

5.1.9.1 Mensagem de texto

Permite configurar parâmetros como por exemplo relatório de entrega.

5.1.9.2 Mensagem multimídia

Caso seus MMS não estejam funcionando, pode ser necessário configurar manualmente as contas de dados.
Para isso, siga: “Mensagens” > “Configurações de mensagem” > “Mensagem multimídia” > “Contas de dados”.
Escolha o SIM que vejo deseja configurar e em seguida a conta de dados da sua operadora.
É recomendável deixar no modo automático.
Para adicionar outra conta de dados, caso seja necessário, veja o item 5.6.2.

5.2.Contatos

A função “Contatos” permite salvar as informações de contatos como nome, telefone celular, telefone residencial, telefone comercial, etc. Você pode entrar na agenda telefônica pressionando a tecla atalho direito quando estiver no modo standby (espera).

5.2.1 Adicionar novo contato

Selecione essa opção para acrescentar um contato a sua agenda telefônica.
Você pode escolher salvar em um dos quatro SIM chips ou no próprio celular.

CP207L_P3166_P3166_manual_v1.indd 19 09/01/2014 16:25:02

5.2.2 Procurar

Ao entrar na agenda, você pode digitar o nome do contato que você deseja que o celular filtre automaticamente. É uma maneira de encontrar o contato mais facilmente.

5.3.Calendário

Aqui você pode ver seu calendário e programar tarefas. Selecione “Opções” para configurar e adicionar um evento.

5.3.1 Visualizar

Visualiza os eventos no dia selecionado.

5.3.2 Ver todos

Visualiza todos os eventos.

5.3.3 Adicionar evento

Entra nas opções para adicionar um evento ao calendário.

5.4.Chamadas

Ver item 4.1.

5.5.Bluetooth

O Bluetooth é uma rede pessoal sem fio, e permite a conexão e troca de informações e dados com outros dispositivos, como computadores, impressoras, celulares etc.

5.5.1 Dispositivo ativado/desativado

Selecione essa opção para ativar ou desativar o Bluetooth.

5.5.1 Visibilidade

Através dessa opção você pode tornar seu dispositivo invisível a busca

CP207L_P3166_P3166_manual_v1.indd 20 09/01/2014 16:25:02

de outros dispositivos, isso não desliga a capacidade Bluetooth do seu aparelho.

5.5.2 Meus dispositivos

Selecione essa opção para verificar os dispositivos que você tem pareado com seu celular e também para conectar com novos dispositivos.

5.5.3 Verificar dispositivo de áudio

Procura por fone de ouvido, rádio e outros dispositivos de áudio que suportem essa tecnologia.

5.5.4 Alterar nome do dispositivo

Serve para alterar o nome com que os outros irão te encontrar na busca por dispositivos.

5.5.5 Avançado

Permite fazer configurações mais avançadas a respeito do Bluetooth.

5.6. Serviços

5.6.1 Serviço de internet

Para navegar na internet, talvez seja necessário fazer algumas configurações primeiro.
Para isso, siga: “Menu” > “Serviços” > “Serviço de internet” > “Configurações” > “Conta de dados”. Escolha o SIM que você deseja e em seguida a conta de dados correta.

5.6.2 Conta de dados

Para adicionar uma nova conta de dados, pressione “Opções” > “Adicionar conta PS”.

CP207L_P3166_P3166_manual_v1.indd 21 09/01/2014 16:25:02

5.7.Multimídia

5.7.1 TV Analógica

Enquanto estiver assistindo algum canal na TV analógica, utilize o teclado direcional para cima e para baixo para aumentar e diminuir o volume, para trocar de canal, utilize o teclado direcional para esquerda e para direita.

5.7.2 TV Digital

Enquanto estiver assistindo algum canal na TV digital, utilize o teclado direcional para cima e para baixo para aumentar e diminuir o volume, para trocar de canal, utilize o teclado direcional para esquerda e para direita.

5.7.3 Câmera

Enquanto estiver utilizando a câmera, use as teclas direcionais para cima e para baixo para aumentar ou diminuir o zoom. Aperte a tecla de confirmação para tirar a foto.
Pressionando a tecla de atalho esquerda, você acessa o menu de opções, onde você pode definir o som do obturador e configurações

5.7.4 Visualizador de imagem

Visualiza todas as imagens ou fotos que você tirou com a câmera.

5.7.5 Filmadora

Para iniciar uma gravação, aperte a tecla de confirmação, para encerrar a gravação pressione novamente a tecla de confirmação.

5.7.6 Video player

Através do vídeo player você pode ver sua galeria de filmagem. Escolha o vídeo que deseja visualizar e aperte a tecla de confirmação para começar a a toca-lo.

CP207L_P3166_P3166_manual_v1.indd 22 09/01/2014 16:25:02

Para aumentar ou diminuir o volume, utilize as teclas “+” e “-“.

5.7.7 Audio player

Utilize o áudio player para ouvir as músicas que você tem no celular. Para começar a tocar uma música, pressione a tecla de confirmação. Enquanto uma música estiver sendo reproduzida, utilize as teclas direcionais para esquerda e direita para trocar de música, tecla direcional para cima para pausar/tocar uma música e tecla direcional para baixo para parar de tocar.
Para aumentar ou diminuir o volume, utilize as teclas “+” e “-“.

5.7.8 Gravador

Para iniciar uma gravação, aperte a tecla direcional para cima. Utilize as teclas direcionais para esquerda e para direita para selecionar uma gravação antiga, e a tecla direcional para baixo para iniciar a reprodução de uma gravação.

5.7.9 Rádio FM

Essa função permite ouvir rádio FM. Use os botões de direção Direita / Esquerda para mudar as estações de rádio. A tecla de navegação para cima ativa ou desativa a busca automática de estações de rádio, pressione-a e logo em seguida aperte os botões Direita / Esquerda para que o aparelho procure automaticamente por uma estação de rádio com bom sinal. A tecla de navegação para baixo desliga a função rádio.
Você pode selecionar “opções” pressionando a tecla de atalho esquerda para efetuar as outras operações.
NOTA: Use as teclas de navegação para reproduzir, pausar, avançar ou retroceder estações.

A tecla “-” e “+” para diminuir ou aumentar o volume.

5.7.10 Compositor de melodia

O compositor te permite compor toques personalizados de uma maneira simples e interessante.

CP207L_P3166_P3166_manual_v1.indd 23 09/01/2014 16:25:02

Use sua criatividade e use o teclado numérico para inserir as notas musicais.

5.8.Câmera

Ver item 5.7.3.

5.9.Filmadora

Ver item 5.7.5.

5.10.Rádio FM

Ver item 5.7.9.

5.11.MP3 player

Selecione a opção Áudio Player. A tela MP3 aparecerá. Pressionando "Opções", no canto inferior esquerdo, você consegue acessar a lista de músicas armazenadas na memória. Escolha uma delas para tocar.
NOTA: Use as teclas direcionais para reproduzir, pausar, avançar ou retroceder uma música. A tecla "-" ou "+" para aumentar ou diminuir o volume.

5.12.Java

Ajusta algumas configurações básicas do JAVA e do Opera Mini.

5.13.Alarme

A função alarme desse telefone permite que você configure até 5 despertadores diferentes.

5.14.Tarefas

Ver item 5.3.

CP207L_P3166_P3166_manual_v1.indd 24 09/01/2014 16:25:02

5.15.Calculadora

Abre a função calculadora. Use o teclado numérico para inserir os valores e as teclas de navegação para efetuar as operações. Pressione duas vezes na mesma direção na tecla de navegação para inserir a operação secundária de operação. Pressione “Igual” para obter os resultados dos cálculos.
Observação: Essa calculadora proporciona uma precisão limitada e é aplicável apenas a cálculos aritméticos simples.

5.16.Gerenciador de arquivos

O telefone proporciona um espaço para o usuário gerenciar seus arquivos. Você pode utilizar o gerenciador de arquivos para convenientemente gerenciar vários diretórios e arquivos no telefone e no cartão de memória. Selecione Gerenciador de arquivos e vá em “opções” para fazer algumas operações básicas.

5.17. Configurações

5.17.1. Configurações do aparelho

5.17.1.1.Hora e data

Utilize as configurações de hora e data para configurar o fuso horário e formato de data e hora.

5.17.1.2 Agendar ativação/desativação do aparelho

Define uma hora padrão para o aparelho ligar ou desligar automaticamente.

5.17.1.3.Idioma

Define o idioma do aparelho.

CP207L_P3166_P3166_manual_v1.indd 25 09/01/2014 16:25:02

5.17.1.4 Métodos preferenciais de texto

Define qual o método de entrada de texto que será o padrão sempre que você abrir um editor de texto, seja para inserir uma URL no navegador de internet, seja para escrever uma mensagem de texto.

5.17.1.5 Atalhos

Define quais atalhos você quer que apareça na tela principal.

5.17.1.6 Modo avião

Use o modo avião para continuar usando outras funções do aparelho, como por exemplo o Audio Player, enquanto estiver em um vôo.
Nesse modo o aparelho desliga as antenas GSM e qualquer forma de transmissão de dados wireless, como o Bluetooth.

5.17.2. Configurações de segurança

5.17.2.1 Segurança do Telefone

Aqui você pode alterar a senha de segurança do seu telefone.A senha padrão é 1122.

5.18.Organizador

5.18.1.Calendário

Ver item 5.3.

5.18.2.Tarefas

Ver item 5.3.

5.18.3.Alarme

Ver item 5.13

CP207L_P3166_P3166_manual_v1.indd 26 09/01/2014 16:25:02

5.18.4.Relógio mundial

Esse recurso te permite saber à hora em diversos locais do mundo.

5.18.5.Notas

Te permite fazer rápidas anotações, como lembretes por exemplo.

5.18.6.Calculadora

Ver item 5.15.

5.18.7.Conversor de moeda corrente

Utilize esse programa para fazer conversões rápidas.
No primeiro campo insira a taxa de câmbio e no segundo campo o valor monetário desejado. O celular irá calcular automaticamente o valor monetário estrangeiro.

5.18.8.Cronômetro

Uma maneira rápida e eficiente para cronometrar o tempo das atividades do dia-a-dia.
Existe duas opções de cronômetros, o normal onde você pode cronometrar o tempo parcial ou o total, e o nWay, onde você pode cronometrar até 4 tempos diferentes com a somatória de todos eles.

5.18.9.Leitor e-book

O leitor e-book lê arquivos .txt. É um recurso pratico e eficiente para ler textos rápidos.

5.19.Perfis

O usuário pode escolher entre diferentes perfis e também pode personalizá-los conforme sua necessidade. Existem cinco modos: Geral, Silencioso, Reunião, Exterior e Meu estilo.
Geral: escolha ativar (entra em modo geral) ou personalizar. Ao escolher Personalizar, você pode definir o toque da chamada, volume, tipo de

CP207L_P3166_P3166_manual_v1.indd 27 09/01/2014 16:25:03

alerta, estilo de toque, toque de mensagem e modo de resposta.
Silencioso: Recomendada para momentos em que estiver em reuniões ou encontros que não possam ser interrompidos. Esse perfil é muito discreto, porém pode ser modificado conforme você desejar. A operação é semelhante ao modo geral.
Reunião: Recomendada para momentos em que estiver em reuniões ou encontros que não possam fazer barulho. Esse perfil é discreto, porém pode ser modificado conforme você desejar. A operação é semelhante ao modo geral.
Exterior: Esse perfil é para ambientes fechados. O volume do toque é baixo. Você também pode alterar esse perfil. A operação é semelhante ao modo geral.
Meu estilo: este modo te permite configurar as opções de toques e alertas da maneira que mais lhe agradar.

5.20.Jogos

5.20.1 Corrida de F1

Use as teclas direcionais para movimentar o carro para frente, trás, esquerda e direita. A tecla “5” faz com que o carro de um salto.

5.20.2 Puzzle

Resolva esse quebra-cabeças no menor tempo possível.

5.21.Facebook

Para utilizar o facebook chat, clique em “Start” e coloque seu login e senha, em seguida, pressione a tecla de confirmação direita para efetuar a conexão.

5.22.E-Buddy

No e-Buddy, você pode escolher acessar entre os mensageiros MSN, AIM, Yahoo e GTalk.
Para selecionar, utilize as teclas direcionais para cima ou para baixo, e

CP207L_P3166_P3166_manual_v1.indd 28 09/01/2014 16:25:03

em seguida pressione a tecla de confirmação.

5.23.MSN

Para utilizar o MSN, clique em “Start” e coloque seu login e senha, em seguida, pressione a tecla de confirmação direita para efetuar a conexão.

5.24.Yahoo

Para utilizar o Yahoo, clique em “Start” e coloque seu login e senha, em seguida, pressione a tecla de confirmação direita para efetuar a conexão.

5.25.Twitter

Para utilizar o Twitter clique em “Start” e coloque seu login e senha, em seguida, pressione a tecla de confirmação direita para efetuar a conexão.

5.26.Opera mini

Aviso: o uso de aplicativos que fazem uso da internet irão ser cobrados pela sua operadora telefônica.

5.27.Bloquear teclado

Ao selecionar essa opção, você bloqueará o teclado de seu aparelho, dessa forma evita-se que o celular realize operações indesejadas.
Para bloquear o teclado você pode usar o atalho pressionando a seqüência de teclas:
“Tecla de atalho direito” + “Tecla bloquear”. Repita o procedimento para desbloquear o teclado do telefone.

5.28.Desligar

Ao selecionar essa opção, você terá que confirmar se realmente deseja desligar o aparelho, em caso positivo, selecione “SIM”, caso contrario, “NÃO”.

CP207L_P3166_P3166_manual_v1.indd 29 09/01/2014 16:25:03

ADVERTÊNCIAS

O LCD é um componente frágil. Qualquer batida, pressão, limpeza inadequada, pode danificá-lo e isso não é coberto pela garantia do produto.
Não deixe esse equipamento dentro de um carro fechado, ou solto em gavetas, bolsas e malas, pois isso pode causar danos ao LCD.
Utilize a porta USB do aparelho corretamente, e use somente o cabo USB fornecido com esta, pois a utilização de cabos inadequados pode causar danos ao conector USB do celular, e isso não está coberto pela garantia do produto. A utilização de acessórios e softwares diferentes do fornecido com esse produto anula a garantia do mesmo.
Todos os acessórios que acompanham o produto estão cobertos pela garantia por 3 meses, e após o vencimento dela, é de responsabilidade do próprio usuário a reposição dos mesmos em caso de danos ou perda.

TERMOS DA GARANTIA

Esta garantia não cobre qualquer defeito do produto decorrente do uso e do desgaste natural
ou decorrente da utilização inadequada, incluindo, sem limitações, o uso normal e habitual, de
acordo com as instruções da Multilaser para o uso e a manutenção do produto.
Esta garantia não cobre defeitos no produto decorrentes de instalações, modificações, reparos ou quando o produto for aberto por um profissional não autorizado pela Multilaser.
Esta garantia também não cobre defeitos no produto decorrentes do uso de acessórios ou outros dispositivos periféricos que não sejam originais da Multilaser projetados para o uso com o produto.
Em caso de defeito de fabricação, desde que comprovado, a Multilaser limita-se a consertar ou substituir o produto defeituoso.
Os casos abaixo não estão cobertos pela garantia:
Vazamento ou oxidação da bateria.

CP207L_P3166_P3166_manual_v1.indd 30 09/01/2014 16:25:03

Desgaste natural do equipamento.
Danos causados por qualquer tipo de líquidos, temperaturas extremas (frio ou calor).
Oxidação ou fungo devido à maresia ou umidade.
Quando apresentar evidências de queda, impacto e tentativa de conserto por pessoas não autorizadas.
Danos causados ao visor de LCD devido à má utilização, pressionamento, queda ou umidade. Utilização em desacordo com este manual de instruções.
Perda de dados e imagens devido à utilização em desacordo com este manual, utilização de softwares de terceiros ou vírus no sistema operacional do computador do usuário.

Este produto está garantido pela Multilaser pelo período de 6 meses e os acessórios que acompanham esse produto estão garantidos pelo período de 3 meses a partir da data de sua aquisição.

Este certificado somente terá validade com a apresentação da NF de compra. Leia com atenção os termos de garantia acima.
“Este produto está homologado pela ANATEL, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução n° 242/2000, e atende aos requisitos técnicos aplicados incluindo os limites de exposição da Taxa de Absorção Específica referente a campos elétricos, magnéticos e etletromagnéticos de radiofreqüência, de acordo com a Resolução n° 303/2002 e n° 533/2009.”. Para maiores informações, consulte o site da ANATEL
www.anatel.gov.br

CP207L_P3166_P3166_manual_v1.indd 31 09/01/2014 16:25:03

NF/Nº_____Data da Compra ____/_____/_____

Resolução 506 - ANATEL
Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.

"Este produto está homologado pela ANATEL, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução n° 242/2000, e atende aos requisitos técnicos aplicados incluindo os limites de exposição da Taxa de Absorção Específica referente a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de radiofreqüência, de acordo com a Resolução n° 303/2002 e n° 533/2009."

Para maiores informações, consulte o site da ANATEL
www.anatel.gov.br

SAC • Customer Service

Brasil. SAC *(Atendimento Online)*
www.multilaser.com.br/atendimento_online Em caso de dúvidas ligue durante o horário comercial para 4003.8688*(apenas São Paulo)* ou 0800.77.22.367*(demais estados)* **Other Countries** *(Customer Service)*
customerservice@multilaser.com.br

ANATEL
Agência Nacional de Telecomunicações
3918-13-3111
(01)07898506455607

CP207L_P3166_P3166_manual_v1.indd 32 09/01/2014 16:25:03